

**DEKEMA Sinterempfehlung Zirlux 16+ pre shaded**

**Zirlux 16+ Standard Sinterprogramm**

C0 L0 T008.A990 L9 T008.C1200 T1800 T002.C1300 T004.C1530 T7200 T008.C1000  
T008.A200 C0 L0

**Zirlux 16+ Schnellsinterprogramm (für Einzelkronen und max. 3gl. Brücken)**

C0 L0 T057.A990 L9 T057.C1150 T004.C1550 T1800 T020.C1000 T020.A200 C0 L0

**Sinterempfehlung Zirlux Anterior Multi**

**Zirlux Anterior Multi Standard Programm**

C0 L0 T005.A990 L9 T005.C1150 T002.C1450 T7200 C1000 T005.A150 C0 L0

**Zirlux Anterior Multi Schnellsinterprogramm (für Einzelkronen)**

C0 L0 T030.A990 L9 T030.C1150 T003.C1450 T3600 T050.C1000 T050.A200 C0 L0